

E350-mätare



1. Mätardisplay
2. Bläddringsknapp för displayen
3. Signallampor som anger status för dataförbindelsen
4. Knapp för till/frånslag av brytare i mätare

Om du vill bryta strömmen till anläggningen ber vi dig i första hand använda brytaren i mätaren genom att använda knappen för brytaren. På det sättet bryts strömmen till anläggningen medan datakommunikationen till mätaren upprätthålls. Elen kopplas också på med hjälp av knappen för brytaren. Efter att du tryckt på knappen för brytaren börjar signallamporna som anger status för dataförbindelsen att blinka i cirka 10 sekunder.

OBS! Då man utför elarbeten i anläggningen måste strömmen brytas vid anläggningens huvudbrytare eller huvudsäkringar! Brytaren i mätaren är inte att betrakta som en brytare för arbete i anläggningen

I mätarens display kan nedan information ses

Displayen uppger värdet på den totala energiförbrukningen i normalläge. Med bläddringsknappen för displayen kan nedan information ses. Tillsammans med energivärdet visas en kod för olika värden:

1. Statuskod för brytaren i mätare:
 - Brytare frånslagen
 - Ingen statuskod, brytare tillslagen
2. Förbrukad energi
3. Tariffkod
 - 1.8.0 - Active Energy A+
 - 1.8.1 - Tariff 1
 - 1.8.2 - Tariff 2
 - 2.8.0 - Active Energy A-
 - 0.9.1 - Klockslag
 - 0.9.2 - Datum

