

Elnätspriser för Effektabonnemang avbrytbar överföring i Ellevios lokalnät max 24 kV från och med 1 januari 2026

Prislistan gäller i Ellevios elnät förutom i områden med egna, tillfälliga prislistor

Effektabonnemang	L04A	L10A	
Anslutningsspänning	0,4	6-24	kV
Fast elnätsavgift	1 180	4 600	kr/månad
Rörlig elnätsavgift *: *- beräknas som rörlig elnätsavgift för prima överföring med följande påslag	+4,0	+2,5	öre/kWh

* Påslaget görs på den rörliga elnätsavgiften i abonnemang Effekt L04S vid lågspänning respektive Effekt L10L vid högspänning

I elnätspriset ingår av staten beslutad elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift, samt timmätning och timavräkning. På samtliga elnätspriser tillkommer moms 25%.

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell skatt och mer information hittar ni på skatteverket.se.

Uttagen effekt mäts som medeleffekt per timme, kWh/h för aktiv effekt respektive kVAh/h för reaktiv effekt.

Fritt uttag av reaktiv effekt gäller upp till 50 % av högsta uppmätta aktiva effekt varje kalendermånad vid låg- och högspänning. Avgift för reaktiv effekt utöver fritt uttag är 16 kr/kVAh, månad vid låg- och högspänning.

Ni kan läsa mer om våra elnätspriser och abonnemang på [Priser Företag](#).

Se villkor på nästa sida, samt avtalsvillkorvillkor på [Villkor Företag](#).

Villkor Effektabonnemang för avbrytbar överföring Gäller från och med 1 september 2011

Elnätsavgift för avbrytbar överföring tillämpas för uttagpunkt där överföringen av el får brytas avsiktligt utan varsel eller med kort varsel.

Anledningar för Ellevio att bryta överföringen kan till exempel vara för hög belastning i elnätet, brist på överföringskapacitet, risk för överskridande av Ellevios abonnemang hos annan nätägare, reparationsarbeten eller driftomläggningar i elnätet. Avbrott kan också göras för att funktionstesta manöversystem respektive rutiner för varsel och bortkoppling. Ellevio meddelar kunden i förväg när sådant test är förestående.

Anslutning och överföring

Möjligheten att anordna elnätsanslutning och/eller uttagpunkt för avbrytbar överföring avgörs av Ellevio i varje enskilt fall.

Följande förutsättningar gäller för abonnemang för avbrytbar överföring:

- Överförd el får enbart användas för värmeproduktion (elpanna, värmepump etc.) och det totala behovet av värme måste kunna tillgodoses på annat sätt när/om överföringen bryts
- Uttag av el för annat ändamål än värmeproduktion ska ligga i annat elnätsabonnemang med separat mätning, även om denna överföring sker via samma anslutningsledning
- Överföringen av el får inte ligga till grund för Ellevios abonnemang hos andra nätägare
- Överföringen får inte försämrans leveranssäkerheten för befintlig prima överföring

I övrigt gäller samma villkor för engångsavgifter m.m. som vid normala anslutningar för effektabonnemang.

Brytning av överföring

I det fall kunden ska svara för bortkoppling av det avbrytbara uttaget av el regleras varseltider, rutiner m.m. i nätavtalet mellan kunden och Ellevio.

Om inget annat har avtalats om varseltid gäller att kunden ska fränkoppla sitt uttag senast två timmar efter anmodan från Ellevio. Kunden ska meddela Ellevio e-postadress och telefonnummer för SMS-meddelande dit varsel ska sändas samt kontaktperson med telefonnummer för frågor rörande avbrott i elöverföring. Vid ändrad information är kunden skyldig att meddela Ellevio ändringen senast 14 dagar innan de nya uppgifterna ska gälla.

I det fall avtalet föreskriver att kundens uttag av el ska kunna manövreras, brytas omgående av Ellevio ska kunden tillhandahålla och bekosta dels erforderlig styrutrustning för sin elanläggning i enlighet med Ellevios anvisningar, dels den utrustning som krävs vid elanläggningen för Ellevios kommunikation med styrutrustningen.

Om kunden försummar att genomföra bortkopplingar enligt avtalet respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de kostnader som detta förorsakar Ellevio. Vid upprepade försummelser har Ellevio rätt att avsluta det avbrytbara abonnemanget.

Debitering och betalningsvillkor

Elnätsavgifter i avbrytbart effektabonnemang beräknas och debiteras på samma sätt som för vanligt effektabonnemang.

Ändring till "prima" överföring

Om ett abonnemang för avbrytbar överföring ska ändras till normal "prima" överföring krävs medgivande från Ellevio, som därvid kan debitera en kompletterande anslutningsavgift för utökat kapacitetsbehov i de nätdelar som utnyttjas gemensamt med andra nätabonnemang för prima överföring.

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar de tillämpningsvillkor som gäller för anslutningar med ordinarie effektabonnemang vid motsvarande anslutningsspänning.